

REGULACIJA GRIJANJA ZA GR PANELE (MR PANELE)

Regulacija grijanja GR panela pomoću bežičnog termostata BPT-SP u kombinaciji s modulima SP1, SP2 ili SP3 koji uključuju ili prekidaju napajanje GR grijaćih panela ovisno o postavljenoj željenoj temperaturi. Uz GSM modul PH-GST 1 moguće je mobitelom kontrolirati grijanje i zadavati nove parametre.

Naziv	Šifra	Opis	
Upravljačka jedinica Fenix BPT-SP	44500330	Digitalni termostat mjeri temperaturu prostora gdje je postavljen (prenosivi na stalku ili na stalku fiksiranom na zidu). Prema mjerenim i postavljenim parametrima bežičnim putem preko prijemnika SP (mogućnost spajanje na max. 255 prijemnika) uključuje ili isključuje grijanje. Jednostavno programiranje temperature prostora od 2-39°C, postavljanje osjetl jivosti uključivanja od 0,1 do 1,5°C, modulacija PWM, fuzzy logik a, 9 izbornih programa, svaki program 6 promjena u 24 sata, tjedno programiranje, jednostavno povezivanje s prijemnicima, domet 35 m u zatvorenim prostorima, napajanje 2x1,5V AA baterije (nisu u paketu), moguće daljinsko upravljanje pomoću SMS poruka uz dodatni GSM modul.	
Prijemnik Fenix SP1	44500332	Prijemnici spajaju napajanje s grijačem. Obostrani bežični signal za ukapčanje / iskapčanje primaju s daljinskog digitalnog termostata uz potvrdu prijemnika da je primio signal. Radno stanje prijemnika dodatno je signalizirano LED diodama. Napajanje 230V, snaga 16A, IP 20	podžbukna montaža u elektroinstalacijsku kutiju
Prijemnik Fenix SP2	44500334		nadžbukna montaža na zid ili kutiju
Prijemnik Fenix SP3	44500336		utičnica
Modul GSM PH-GST1	44500338	GSM modul služi za daljinsko upravljanje termostatom Fenix BPT-SP. Pomoću SMS poruka s Vašeg mobitela moguće je regulirati temperaturu željenih prostora ili utvrditi aktualnu situaciju u prostorima koje kontrolira termostat. SIM kartica za modul nije u paketu.	



FENIX BPT-SP

FENIX SP1

FENIX SP1

FENIX SP1

GSM PH-GST 1